Winter Branch Trees

Assembly Instructions

Review Following Terms Carefully

1. Carefully unpack, removing any bubble pack and inspect the contents of your tree.

TREE ASSEMBLY DIAGRAM



NOTE: No tools required

Tree Size	Sections	Tree Stands	Approx. Asm Time*
5 ft ~7 ft	2 or 3	Metal stand	10~15 minutes

* Does not include time for shaping branches, estimated shaping time is 30 minutes/section; Recommend use of a step-ladder for trees over 6'.

2. Remove tree stand from storage bag and open.

NOTE: trees are shipped with (1) thumbscrew either already threaded into the stand or packaged separately in a bag. Make certain to locate the thumbscrew before discarding the storage bag.

Hint: your assembled tree may be heavy and difficult to move so place the stand in the desired location before assembling.

The thumbscrew is to be threaded into the stand. Insert or back-out accordingly. Look for the bottom section of the tree, identified by a **red-colored** plastic protective cap at bottom of pole. Remove the cap and place the pole into the tree stand and fully tighten the thumbscrew.



3. Locate and untwist the **red** metal tie wrap holding the branches in place.

Hint: If your branches do not fall into place, **DO NOT** force down.
Gently lift up on branch panel to release branch from its locked position. Also, during shipping, branch tips may become intertwined or entangled with others. Carefully undo. Now, all rows of branches should be in the open position.
Locate the long lead wire, bring it down through the tree and place it to the side for later use.

4. If your tree contains only 2 sections, skip to 5. After securing the Bottom section in the tree stand remove the green protective cap from the Middle section. Find locating key inside opening. Find groove at top of the Bottom section.
Insert Middle section over opening in Bottom section rotating slightly until it slides down and is fully seated, being careful to keep the cord from entering the opening and damaging the wires. Locate the long lead wire, bring it down through the bottom section and place it to the side for later use.



NOTE: This stabilizes your tree keeping both sections from turning and properly aligning branch panels.Untwist the red metal tie wrap holding the branches in place.
Refer to Hint in 3.

5. Insert the Tree Top into the opening of its lower section and shape, being careful to keep the cord from entering the opening and damaging the wires. After securing all sections, follow the shaping instructions listed below in **Step A.**

Step A: For a natural uniform look, position branch tips outward to right, left, up and down. Repeat for each branch panel and each tree section.
Electrically connect by fully inserting the plug from the top pole into the end connector near the top of the lower pole.

6. To illuminate take the plug from the long lead wire and fully insert directly into a working GFCI outlet or an outdoor-rated extension cord.

7. Please check your tree for any loose, unlit or damaged bulbs. They must be replaced promptly in order to maintain the performance and life expectancy of your pre-lit tree.

Your winter Christmas tree is now complete!

Trouble Shooting Tips

If one section of your tree does not illuminate, check that section for loose or missing bulbs or that all electrical connections on tree are made. Also, check the fused plug for a missing or burned out fuse and make certain the wall switch is turned on.

Tree Storage

When your tree is not in use, be sure to store it neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

Nicolas Holiday Inc.
Distributed by Nicolas Holiday Inc.,
Indoor/Outdoor
©2015 Nicolas Holiday Inc.,
9 F., No. 37, Guangfu North Rd.
Taipei, Taiwan 10560
All rights reserved.
THIS IS NOT A TOY, FOR DECORATIVE USE ONLY.
Printed in China WT15

10"X10"

Arboles de ramas invernales

Instrucciones para el ensamblaje

Revise cuidadosamente los siguientes términos

1. Desempaque con cuidado, retire cualquier envoltura de burbujas e inspeccione el contenido del árbol. Guarde la caja para el almacenaje futuro.

NOTA: Cada sección del árbol está conectada entre sí eléctricamente. Manipule con cuidado.

Diagrama para el ensamblaje del árbol



NOTA: No se necesitan herramientas.

Tamaño del árbol	Secciones	Bases para árboles	Tiempo aprox. para el ensamblaje*
1,52 m a 2,13 m	2 o 3	Base de metal	10~15 minutos

* *No incluye el tiempo empleado para acomodar la forma de las ramas. El tiempo estimado para darle forma a las ramas es de 30 minutos por sección. Se recomienda que use una escalera de tijera para árboles mayores de 6 pies.

2. Retire la base del árbol de la bolsa de almacenaje y ábrala.

NOTA: Los árboles se envían con 1 tornillo manual enroscado en la base o empacado por separado en una bolsa. Asegúrese de encontrar el tornillo antes de desechar la bolsa.

Consejo: Su árbol ensamblado puede resultar pesado y difícil de mover, por tanto, coloque la base en el lugar deseado antes de ensamblarlo.



El tornillo manual se debe enroscar en la base. Enrósquelo o desenrósquelo según sea necesario. Busque la sección inferior del árbol, identificada por la tapa protectora plástica de **color rojo** en la parte inferior del poste. Retire la tapa, coloque el poste en la base, y apriete luego el tornillo manual.

3. De existir, busque y desenrosque el sujetador metálico **rojo** que sostiene las ramas en su lugar.

Consejo: Si las ramas no caen en su lugar, NO las fuerce hacia abajo. Levante suavemente el panel de ramas para liberar las ramas de su posición de cierre. Además, durante el envío las puntas de las ramas pueden haberse enredado unas con otras. Desenrédelas con cuidado. Ahora todas las ramas deben estar en su posición abierta. Ubique el cable largo principal, llévelo hasta abajo y colóquelo a un lado para usarlo después.

4. Si su árbol solo tiene dos secciones, prosiga al paso 5. Después de asegurar la sección inferior en la base para árbol, retire la tapa verde protectora de la sección del medio. Busque la llave de ubicación en el interior de la abertura y busque la ranura en la parte superior de la sección inferior. Inserte la sección intermedia sobre la abertura de la sección inferior rotando ligeramente hasta que se deslice y se asiente por completo, con cuidado para evitar que el cable entre en la abertura y se dañen los alambres. Ubique el cable largo principal, llévelo hasta la sección inferior y colóquelo a un lado para usarlo después.



NOTA: Esto estabiliza su árbol al evitar que ambas secciones giren y permitir que los paneles de ramas queden correctamente alineados. Desate el sujetador metálico rojo que sostiene las ramas en su lugar.
Refiérase a la instrucción 3.

5. Inserte la sección superior en la abertura de su sección inmediata inferior y dele forma, con cuidado para evitar que el cable entre en el abertura y se dañen los alambres. Después de fijar todas las secciones, siga las instrucciones para darles forma mencionadas a continuación en los pasos A.

Paso A: Para lograr un apariencia uniforme y natural, coloque las puntas de ramas hacia afuera, a la derecha, izquierda, arriba y abajo. Repita esto para cada panel de rama y cada sección del árbol.
Conecte el árbol eléctricamente al insertar el enchufe del poste de la sección superior en el conector de extremo ubicado cerca de la parte superior del poste de la sección inferior.

6. Para encender, inserte el enchufe del cable largo principal directamente en un tomacorriente GFCI o un cable de extensión aprobado para exteriores.

7. Revise por favor su árbol para detectar cualquier bombillo suelto, apagado o dañado. Estos se deben reemplazar inmediatamente para mantener el rendimiento y la durabilidad de su árbol preiluminado.

¡Ya está listo su árbol navideño invernal!

Consejos para la detección de problemas

Si una sección del árbol no enciende, revise esa sección para detectar bombillos sueltos o que todas las conexiones eléctricas del árbol estén hechas correctamente. Además, revise si el fusible del enchufe con fusible está presente o si está dañado y asegúrese de que el interruptor de pared esté encendido.

Almacenaje del árbol

Cuando su árbol no esté en uso, asegúrese de guardarlo en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

Nicolas Holiday Inc.
Distributed by Nicolas Holiday Inc.,
Interior/exterior
©2015 Nicolas Holiday Inc.,
9F., No. 37, Guangfu North Rd.
Taipéi, Taiwán 10560
Todos los derechos reservados
NO ES UN JUGUETE; USE SÓLO PARA FINES DECORATIVOS.
Impreso en China WT15SP

10"X10"